

Monteringsanvisning fundament GP108

Där inget annat föreskrivs rekommenderas att fundamentet och fästet grundläggs på väl-dränerad ledningsbädd. Grop schaktas minst 30 cm djupare än fundamentets nedsättningsdjup. Botten återfylls med samkross 0-35 mm som packas väl med handstöt eller motsvarande till välavvägd plan.

Återfyllning kring fundament GP108 sker med samkross 0-35 mm som packas väl i tunna skikt (max 100 mm) till en nivå där man kan använda en vibreringsmaskin till färdig yta. Fundamentet ska under detta arbete justeras så att det hela tiden står i lod. Detta är viktigt då fundamentets stabiliseringskanter gör att det är svårt att justera i efterhand. Fästet alternativt stolpröret monteras i fundamentet och låses fast innan det sista av återfyllningen läggs på plats. Se dokumentation för fästet.

